

NAT-UDP Timeout auf dem Internetzugang verändern

Wenn eine UDP Verbindung vom LAN über die Internet-Schnittstelle des bintec Routers aufgebaut wird, übersetzt die Funktion NAT die IP-Adresse und Port und hält die Verbindung auf dem Internetzugang für 30 Sekunden per Default offen. Sollte der Idle-Timer von 30 Sekunden nicht ausreichend sein, können Sie diesen z.B. auf 180 Sekunden erhöhen.

1.

Zuerst müssen Sie in Ihrem Router in der GUI die Ansicht wechseln. Stellen Sie die Ansicht auf SNMP-Browser:





-	
	١.
 _	

Index	Index	Descr	Туре	Mtu	Speed	PhysAddress	AdminStatu
0	0	REFUSE	other	8192	0		up
1	1	LOCAL	other	8192	0		up
2	2	IGNORE	other	8192	0		up
3	1040000	en1-4	ethernetCsmacd	1500	100000000	Elmegt_7e:fe:c4	up
4	35600000	efm35-60	ethernetCsmacd	1500	1000000	Elmegt_fe:21:fc	up
5	35050000	ethoa35-5	ethernetCsmacd	1500	1901000	Elmegt_e1:29:50	up
6	1000000	en1-0	ethernetCsmacd	1504	10000000	Elmegt_7e:fe:c0	up
7	39000000	br0	ethernetCsmacd	1500	13000000	Elmegt_7e:fe:c0	up
8	30010001	T-DSL	ррр	1492	1901000		up

suchen Sie den Namen Ihrer Internet-Schnittstelle raus und notieren Sie sich die Nummer aus der Spalte Index z.B. **30010001**.





5.

ipExtIfT	able							
Index	Index	RipSend	RipReceive	ProxyArp	Nat	NatRmvFin	NatTcpTimeout	NatOtherTimeout
0	1040000	none	none	off	on	yes	3600	30
1	35600000	none	none	off	off	yes	3600	30
2	35050000	none	none	off	off	yes	3600	30
3	39000000	none	none	on	off	yes	3600	30
4	30010001	none	none	off	on	yes	3600	30
5	30010002	none	none	off	on	yes	3600	30
6	38100001	none	none	up_only	off	yes	3600	30
7	38100002	none	none	off	off	yes	3600	30
<						•		/
Roarh	oiton Sia d	on Eintro	\ a mit dar		-			/
Bearbeiten Sie den Eintrag mit der					Scrollen Si	e nach rechts	, /	
Index	Nummer,	die Sie s	ich notiert			um den he	arboiton Butt	on
haben. z.B. 30010001 .								

zu sehen.

6.

